

Guía del usuario

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC. NVIDIA y G-SYNC son marcas comerciales o marcas registradas de NVIDIA Corporation en los Estados Unidos y/o otros países. Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía explícitas que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento.

#### Anuncio sobre el producto

Esta guía describe las funciones comunes a la mayoría de los modelos. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en su producto. Para acceder a la guía del usuario más reciente, vaya a <u>http://www.hp.com/</u> <u>support</u> y siga las instrucciones para encontrar su producto. Luego seleccione **Guías del usuario**.

Segunda edición: abril de 2019

Primera edición: agosto de 2018

Número de referencia del documento: L33294-E52

## Acerca de esta guía

Esta guía proporciona información sobre las características del monitor, su instalación, cómo utilizar el software y las especificaciones técnicas.

- ADVERTENCIA! Indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría** causar la muerte o lesiones graves.
- **PRECAUCIÓN:** Indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría** causar lesiones entre moderadas y leves.
- **IMPORTANTE:** Indica la información considerada importante pero no relacionada con peligros (por ejemplo, mensajes relacionados con daños materiales). Alerta al usuario de que, si no se sigue un procedimiento exactamente como se describe, puede producirse una pérdida de datos o daños en el hardware o software. También contiene información esencial para explicar un concepto o para completar una tarea.
- NOTA: Contiene información adicional para hacer énfasis o complementar puntos importantes del texto principal.
- 🔆 **SUGERENCIA:** Proporciona sugerencias útiles para completar una tarea.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Este producto incorpora tecnología HDMI.

# Tabla de contenido

1 Gui	a de inicio	. 1
	Información importante sobre seguridad	1
	Componentes y características del producto	1
	Funciones	. 1
	Componentes de la parte trasera	. 4
	Instalación del monitor	5
	Tenga precaución al configurar el monitor	5
	Extracción del bloqueo de la bisagra de la base	5
	Conexión de los cables	6
	Conexión de dispositivos USB	9
	Ajuste del monitor	9
	Instalación de un cable de seguridad	10
	Colocación de los auriculares	11
	Montaje del monitor	11
	Retirada de la base del monitor	12
	Ajuste del soporte de montaje VESA	12
	Encendido del monitor	13

2 Uso de	el monitor	. 15
	Activación de G-SYNC	. 15
	Descarga del controlador del monitor	. 15
	Uso del OSD	. 15
	Modo de visualización	. 16
	Uso del modo de suspensión profunda	. 16
	Uso de la luz ambiental	. 17
	Selección de un tiempo de respuesta más rápido para juegos	. 17
	Ajuste de emisión de luz azul	. 18
	Uso del Control de ganancia RGB	18
	Visualización de Frecuencia de imágenes	. 18
	Temporizadores de mensajes	. 19
	Uso del recurso Punto de mira	. 20
	Uso de Alineación de varios monitores	. 20

3 Soporte y solución de problemas		
Resolución de problemas comunes	. 21	
Bloqueo del menú OSD	22	

Cómo comunicarse con el soporte técnico	22
Preparación para llamar al soporte técnico	22
Localización del número de serie y número de producto	22

4 Mantenimiento del monitor	23
Pautas para el mantenimiento	23
Limpieza del monitor	23
Envío del monitor	24
Apéndice A Especificaciones técnicas	25
Resoluciones de pantalla predeterminadas	26
Introducción de modos de usuario	27
Apéndice B Accesibilidad	
Accesibilidad	28
Obtener las herramientas tecnológicas que necesita	28
Nuestro compromiso	28
International Association of Accessibility Professionals (IAAP)	28
Buscar la mejor tecnología asistencial	29
Evaluación de sus necesidades	29
Accesibilidad para los productos HP	29
Normas y legislación	30
Normas	30
Mandato 376 – EN 301 549	
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)	30
Legislación y normas	31
Estados Unidos	
21st Century Communications and Video Accessibility Act (CVAA)	
Canadá	
Europa	32
Reino Unido	32
Australia	32
En todo el mundo	32
Enlaces y recursos de accesibilidad útiles	33
Organizaciones	33
Instituciones educativas	33
Otros recursos sobre discapacidad	33
Enlaces de HP	33
Contacto con soporte técnico	34

# 1 Guía de inicio

## Información importante sobre seguridad

Es posible que se incluyan un adaptador de CA y un cable de alimentación con el monitor. Si utiliza otro cable, utilice solamente una fuente de alimentación y una conexión apropiadas para este monitor. Para obtener información sobre el cable y adaptador de alimentación de CA correctos para usar con el monitor, consulte la sección *Anuncios sobre el producto* incluida en el kit de documentación.

ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o daños al equipo:

• Enchufe el cable de alimentación a una toma eléctrica de CA que usted pueda alcanzar fácilmente en todo momento.

• Si el cable de alimentación tiene un enchufe de tres patas, conecte el cable a una toma eléctrica de tres patas con conexión a tierra.

• Desconecte la alimentación del equipo desenchufando el cable de alimentación de la toma eléctrica de CA. Al desenchufar el cable de alimentación de la toma eléctrica de CA, agarre el cable por el enchufe.

Para su seguridad, no coloque nada sobre los cables de alimentación u otros cables. Tenga cuidado al tender los cables conectados al monitor para que nadie los pise, tire de ellos, se enganche o tropiece con ellos.

Para reducir el riesgo de lesiones personales, lea la *Guía de seguridad y ergonomía* que se incluye con las guías del usuario. Esta describe la configuración adecuada de la estación de trabajo y los hábitos correctos relacionados a la postura, la salud y el trabajo para los usuarios de PC portátiles. La *Guía de seguridad y ergonomía* también proporciona información importante sobre seguridad eléctrica y mecánica. La *Guía de seguridad y ergonomía* también se encuentra disponible en línea en <u>http://www.hp.com/ergo</u>.

IMPORTANTE: Para garantizar la protección del monitor y del equipo, conecte todos los cables de alimentación y los dispositivos periféricos correspondientes (como monitor, impresora o escáner) a un dispositivo protector contra sobretensión, como una regleta o un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). No todos los extensores de alimentación ofrecen protección contra sobrecarga; por lo que debe estar indicado en una etiqueta que posee este recurso. Use una regleta de un fabricante que ofrezca una póliza de sustitución por daños para que pueda reemplazar su equipo si falla la protección contra sobretensión.

Utilice los muebles de oficina apropiados y de tamaño correcto diseñados para soportar su monitor.

- ADVERTENCIA! Monitores que se colocan inadecuadamente sobre tocadores, librerías, estantes, escritorios, altavoces, armarios, o carretillas pueden caer y causar lesiones corporales.
- NOTA: Este producto es adecuado para el entretenimiento. Coloque el monitor en un entorno luminoso controlado para evitar la interferencia de la luz y de las superficies brillantes cercanas que puedan causar reflejos molestos en la pantalla.

## **Componentes y características del producto**

### **Funciones**

Este producto es un monitor certificado por NVIDIA G-SYNC, que le permite disfrutar de juegos para PC con un rendimiento fluido, ágil y sin desincronización mientras juegue. La fuente externa conectada a su monitor debe contar con una tarjeta de gráficos instalada de NVIDIA G-SYNC serie 10 o superior para poder usar G-

SYNC. HP recomienda que para obtener el mejor juego, también se instale la última versión de controlador de gráficos compatible.

La tecnología NVIDIA G-SYNC se ha diseñado para eliminar los saltos y la desincronización en juegos y vídeos al bloquear una frecuencia de actualización del monitor según las imágenes por segundo de la tarjeta gráfica. Consulte con el fabricante de la tarjeta gráfica para obtener información sobre la compatibilidad con monitores con tecnología G-SYNC. Consulte <u>Activación de G-SYNC en la página 15</u> para obtener más información.

NOTA: El monitor debe conectarse al sistema con un cable DisplayPort para poder usar NVIDIA G-SYNC. Consulte <u>Activación de G-SYNC en la página 15</u> para obtener más información.

**NOTA:** Las velocidades de actualización adaptable varían según el monitor. Puede obtener más información en <a href="http://www.geforce.com/hardware/technology/g-sync">http://www.geforce.com/hardware/technology/g-sync</a>.

Entre las características del monitor se incluyen:

- Área diagonal visible de 62,23 cm (24,5 pulg.) y resolución FHD de 1920 x 1080; además, admite pantalla completa para resoluciones más bajas
- Posibilidades de ajuste de altura e inclinación
- Entrada de vídeo HDMI (interfaz multimedia de alta definición)
- Entrada de vídeo DisplayPort
- Se utiliza HDCP (Protección de contenido digital de banda ancha) en todas las entradas
- Concentrador USB con un puerto ascendente y dos puertos descendentes
- Conector de salida de audio (auriculares)
- Se incluyen cables DisplayPort y USB Type-B a USB Type-A
- Función Plug and Play si su sistema operativo lo admite
- Ajustes del menú de visualización en pantalla (OSD) en diez idiomas para una fácil configuración y optimización de la pantalla
- Indicador de imágenes por segundo que aparece en la pantalla del monitor y que se puede ajustar mediante el menú OSD
- Temporizador de mensajes que aparece en la pantalla del monitor y que se puede ajustar mediante el menú OSD
- Punto de mira para juegos que aparece en la pantalla del monitor y que se puede ajustar mediante el menú OSD
- Ranura para cable de seguridad en la parte trasera del monitor para un cable de seguridad opcional
- Iluminación ambiental configurable por el usuario con LED de rango completo
- Cómodo gancho para colgar los auriculares en la base para monitor
- Tecnología NVIDIA<sup>®</sup> G-SYNC<sup>™</sup> con frecuencias de actualización altas, que ofrece ventajas para juegos de PC en cuanto a tiempo reacción y una experiencia más realista
  - La fluidez se obtiene mediante la sincronización de frecuencias de actualización del monitor con la GPU en su equipo de sobremesa o portátil con GeForce GTX, eliminando el tearing, el parpadeo de la pantalla y el retardo de la entrada.
  - Las escenas aparecen al instante, los objetos tienen un aspecto más nítido y el juego es muy fluido, ofreciendo una experiencia visual asombrosa y una ventaja competitiva importante.

- La tecnología de NVIDIA Ultra Low Motion Blur (ULMB) es un modo adicional integrado que reduce el efecto de movimiento y minimiza el efecto de imagen fantasma que aparece cuando los elementos en pantalla se mueven rápidamente. Con ULMB, los objetos en movimiento presentan una imagen más fluida que en una operación estándar. ULMB solo está disponible a través de una entrada DisplayPort.
- Capacidad de montaje VESA para fijar el monitor a un dispositivo montado en la pared o brazo oscilante
- NOTA: Para ver los información normativa y de seguridad, consulte el documento Avisos sobre el producto suministrado en su kit de documentación. Para acceder a la guía del usuario más reciente, vaya a <u>http://www.hp.com/support</u> y siga las instrucciones para encontrar su producto. Luego, seleccione Guías del usuario.

## Componentes de la parte trasera



### Tabla 1-1 Componentes de la parte trasera y sus descripciones

Componente		Función
(1)	Botón de Inicio/Apagado	Enciende y apaga el monitor.
(2)	Joystick del menú en pantalla (OSD)	Abre el menú OSD, selecciona un elemento del menú o cierra el menú OSD.
(3)	Ranura para cable de seguridad	Permite conectar un cable de seguridad opcional al monitor.
(4) Conector de salida de audio Permite conectar altavoces estéreo con alimentación, auriculares, auriculares de bol de auriculares y micrófono o un cable de audio de televisión opcionales.		Permite conectar altavoces estéreo con alimentación, auriculares, auriculares de botón, un set de auriculares y micrófono o un cable de audio de televisión opcionales.
		<b>¡ADVERTENCIA!</b> Para reducir el riesgo de lesiones personales, ajuste el volumen del dispositivo de origen antes de utilizar auriculares, auriculares de botón o un set de auriculares y micrófono. Para obtener información adicional de seguridad, consulte los <i>Anuncios sobre el producto</i> incluidos en su kit de documentación.
(5)	Puertos USB (descendentes) (2)	Conectan un cable USB a un dispositivo periférico, como un teclado, un ratón o una unidad de disco duro USB.
(6)	Puerto USB Type-B (ascendente)	Conecta el cable del concentrador USB a un dispositivo de origen, como un ordenador o una consola de juegos.
(7)	Conector de alimentación	Conecta un adaptador de CA.
(8)	Puerto de servicio	Solo para uso de los técnicos de mantenimiento de HP cualificados.
(9)	Conector DisplayPort	Conecta el cable DisplayPort a un dispositivo de origen, como un ordenador o una consola de juegos.
(10)	Puerto HDMI	Conecta un cable HDMI a un dispositivo de origen, como un ordenador o una consola de juegos.

# Instalación del monitor

## Tenga precaución al configurar el monitor

- ▲ ¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de lesiones graves, lea la Guía de seguridad y ergonomía. Esta describe la configuración adecuada de la estación de trabajo y los hábitos correctos relacionados con la postura, la salud y el trabajo para los usuarios de ordenadores. La Guía de seguridad y ergonomía también proporciona información importante de seguridad eléctrica y mecánica. La Guía de seguridad y ergonomía se encuentra disponible en línea en http://www.hp.com/ergo.
- **IMPORTANTE:** Para evitar daños en el monitor, no toque la superficie de la pantalla LCD. Presionar la pantalla puede causar la pérdida de la homogeneidad del color o la descolocación de los cristales líquidos. Si esto ocurre, la pantalla no recuperará su estado normal.

**IMPORTANTE:** Para evitar que la pantalla se raye, se dañe o se rompa y evitar daños en los botones de control, coloque el monitor boca abajo sobre una superficie plana cubierta con espuma de protección o con un paño suave.

## Extracción del bloqueo de la bisagra de la base

El monitor se envía con un bloqueo de la bisagra que bloquea el monitor en la posición de altura más baja sobre la base. Debe extraer el bloqueo de la bisagra para ajustar la altura del monitor.

Para extraer el bloqueo de la bisagra, presione suavemente hacia abajo el monitor (1) y tire del bloqueo de la bisagra para sacarlo de la base (2).



## Conexión de los cables

- **NOTA:** El monitor se entrega con un cable de vídeo DisplayPort.
  - 1. Coloque el monitor próximo a su equipo o al dispositivo fuente en un lugar práctico y con buena ventilación.
  - 2. Antes de conectar los cables, páselos a través de la guía organizadora de cables en la parte trasera del monitor.



- 3. Conecte un cable de vídeo.
  - NOTA: El monitor determinará automáticamente qué entradas poseen señales de vídeo válidas. Las entradas pueden seleccionarse presionando el centro del joystick del menú OSD y seleccionando **Entrada**.
  - **NOTA:** DisplayPort es el tipo de conexión preferida para lograr un rendimiento óptimo.
    - Conecte un extremo de un cable DisplayPort al conector DisplayPort en la parte trasera del monitor y el otro extremo al conector DisplayPort del dispositivo de origen.



• Conecte un extremo del cable HDMI al puerto HDMI en la parte trasera del monitor y el otro extremo al puerto HDMI del dispositivo de origen.



4. Conecte el conector Type-B del cable USB ascendente al puerto USB Type-B ascendente en la parte trasera del monitor. Luego conecte el conector de tipo A del cable al puerto USB Type-A descendente en el dispositivo de origen.



NOTA: Debe conectar el cable USB Type-B ascendente del dispositivo de origen (ordenador, portátil o consola de juegos) a la parte trasera del monitor para habilitar los puertos USB Type-A descendentes del monitor. Para obtener más información, consulte <u>Conexión de dispositivos USB en la página 9</u>.

 Conecte un extremo del cable de alimentación al adaptador de CA (1) y el otro extremo a una toma eléctrica con conexión a tierra (2) y, a continuación, conecte el adaptador de CA al conector de alimentación del monitor (3).

**ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o daños al equipo:

No desmonte la clavija de conexión a tierra del cable de alimentación de CA. El enchufe de conexión a tierra es una medida de seguridad muy importante.

Enchufe el cable de alimentación de CA a una toma eléctrica de CA con conexión a tierra que pueda alcanzar fácilmente en todo momento.

Desconecte la alimentación del equipo desenchufando el cable de alimentación de la toma eléctrica de CA.

Para su seguridad, no coloque nada sobre los cables de alimentación u otros cables. Acomódelos de manera que nadie pueda pisarlos accidentalmente ni tropezar con ellos. No tire de los cables. Al desenchufar un cable de CA desde la fuente de alimentación de CA, tome el cable por el enchufe.



## **Conexión de dispositivos USB**

La parte trasera del monitor ofrece un puerto USB Type-B ascendente y dos puertos USB Type-A descendentes.

**NOTA:** Debe conectar el cable USB Type-B ascendente del dispositivo de origen al monitor para habilitar los



puertos USB Type-A descendentes del monitor.

## **Ajuste del monitor**

- ▲ ¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de lesiones graves, lea la *Guía de seguridad y ergonomía*. Esta describe la configuración adecuada de la estación de trabajo y los hábitos correctos relacionados con la postura, la salud y el trabajo para los usuarios de ordenadores. La *Guía de seguridad y ergonomía* también proporciona información importante de seguridad eléctrica y mecánica. La *Guía de seguridad y ergonomía* se encuentra disponible en línea en <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a>.
  - 1. Incline la pantalla del monitor hacia adelante o hacia atrás para colocarla a un nivel visual cómodo.



2. Ajuste la altura del monitor a una posición cómoda para su estación de trabajo individual. El borde superior del panel frontal del monitor no debe exceder una altura que sea paralela a la altura de los ojos. Un monitor que tenga una posición baja y reclinada puede ser más cómodo para usuarios con lentes correctivas. El monitor debe cambiarse de posición a medida que ajuste su posición de trabajo durante el día.



## Instalación de un cable de seguridad

Puede fijar el monitor a un objeto fijo con un cable de seguridad opcional que oferta HP. Utilice la llave que se proporciona para conectar y extraer el candado.



## Colocación de los auriculares

El monitor ofrece un gancho para auriculares en la parte superior de la base para guardar los auriculares cómodamente.



### Montaje del monitor

El monitor puede montarse en una pared, brazo móvil u otro dispositivo de montaje.

IMPORTANTE: Este monitor admite orificios de montaje VESA de 100 mm estándar del sector. Para acoplar al monitor una solución de montaje de otros fabricantes, se requieren cuatro tornillos largos de 4 mm, con paso de rosca 0,7 y longitud de 10 mm. Utilizar tornillos más largos podría dañar el monitor. Es importante verificar que la solución de montaje del fabricante cumpla con el estándar VESA y esté certificada para soportar el peso de la pantalla del monitor. Para obtener un óptimo rendimiento, utilice los cables de alimentación y vídeo incluidos con el monitor.



### Retirada de la base del monitor

Puede quitar el monitor de la base para instalar el monitor, un brazo oscilante u otro dispositivo de montaje.

- IMPORTANTE: Antes de comenzar a desmontar el monitor, asegúrese de que esté apagado y todos los cables estén desconectados.
  - 1. Desconecte y retire todos los cables del monitor.
  - 2. Coloque el monitor con la pantalla hacia abajo en una superficie plana cubierta con un paño limpio y seco.
  - **3.** Extraiga los dos tornillos de la parte inferior de la bisagra de la base (1) y luego deslice la base para separarla del cabezal del monitor (2).



### Ajuste del soporte de montaje VESA

Se incluye con el monitor un soporte de montaje VESA para usarlo cuando fije la pantalla del monitor a una pared, brazo oscilante u otro dispositivo de montaje.

- 1. Retire la base del monitor. Consulte <u>Retirada de la base del monitor en la página 12</u>.
- 2. Inserte el soporte de montaje VESA en la ranura situada en la parte trasera de la bisagra del monitor (1) y luego introduzca los dos tornillos para fijar el soporte (2).



 Para fijar el monitor a un brazo oscilante u otro dispositivo de montaje, inserte cuatro tornillos de montaje en los orificios del dispositivo de montaje y dentro de los orificios para tornillos del soporte de montaje VESA.



**IMPORTANTE:** Siga las instrucciones del fabricante del dispositivo de montaje cuando monte el monitor en una pared o un brazo oscilante.

### **Encendido del monitor**

- **1.** Pulse el botón de inicio/apagado del dispositivo de origen para apagarlo.
- 2. Presione el botón de alimentación en la parte frontal del monitor para encenderlo.



- IMPORTANTE: Si un monitor muestra la misma imagen estática en pantalla durante 12 horas consecutivas o más de inactividad, pueden producirse daños por imagen quemada. Para prevenir daños por imagen quemada en pantalla, le recomendamos que active siempre una aplicación de salvapantallas o que apague el monitor cuando no lo use durante un periodo prolongado de tiempo. La retención de imagen es un estado que puede ocurrir en todas las pantallas LCD. Los daños por imagen quemada en pantalla no están cubiertos por la garantía HP.
- NOTA: Puede desactivar el indicador luminoso de alimentación en el menú OSD. Pulse el centro del joystick del menú OSD y luego seleccione **Alimentación**. Seleccione **LED de alimentación** y luego seleccione **Desactivado**.

Cuando se enciende el monitor, aparece durante cinco segundos un mensaje de estado del monitor. El mensaje muestra qué entrada es la señal activa actual, el estado de la configuración de la entrada del

interruptor automático (activado o desactivado; el valor predeterminado está activado), la resolución de pantalla detectada actual y la resolución de pantalla predefinida recomendada.

El monitor escanea automáticamente las entradas de señal buscando la última entrada activa o, en el caso de no haber señal, utiliza la primera entrada activa encontrada para el monitor.

# 2 Uso del monitor

# Activación de G-SYNC

Debe descargarse e instalarse el software de panel de control de NVIDIA de <u>http://www.geforce.com/drivers</u>. Para usar NVIDIA G-SYNC, debe tener una tarjeta gráfica compatible con G-SYNC y estar conectado al sistema a través de DisplayPort. Puede consultar una lista de las tarjetas compatibles en <u>http://www.geforce.com/</u> <u>hardware/technology/g-sync/supported-gpus</u>.

Para habilitar el monitor para G-SYNC:

- 1. Haga clic con el botón derecho en el escritorio de Windows<sup>®</sup> y seleccione Panel de control de NVIDIA.
- 2. Seleccione **Pantalla** en los enlaces de la izquierda y después **Configurar G-SYNC**.
- 3. Seleccione la casilla denominada Habilitar G-SYNC.

## Descarga del controlador del monitor

Puede descargar e instalar el siguiente archivo INF (Información) de controlador del monitor en <u>http://www.hp.com/support</u>.

- 1. Visite <u>http://www.hp.com/support</u>.
- 2. Seleccione Software y controladores.
- 3. Seleccione el tipo de producto.
- 4. Introduzca el modelo del monitor HP en el campo de búsqueda y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Este monitor es compatible con Plug and Play de Windows y el monitor funcionará correctamente sin instalar el archivo INF. La compatibilidad Plug and Play del monitor requiere que la tarjeta gráfica del equipo cumpla con el estándar VESA DDC2 y que el monitor se conecte directamente a la tarjeta gráfica. Plug and Play no funciona a través de conectores tipo BNC independientes o a través de cajas o búferes de distribución.

## **Uso del OSD**

Utilice el menú OSD para ajustar la imagen de la pantalla del monitor según sus preferencias. Puede acceder y efectuar los ajustes en el menú OSD utilizando el joystick del menú OSD del panel trasero del monitor.

Para acceder al menú OSD y hacer ajustes, haga lo siguiente:

- 1. Si el monitor todavía no está encendido, presione el botón de alimentación para encenderlo.
- 2. Para acceder al menú OSD, pulse el centro del joystick del menú OSD.
- 3. Mueva el joystick hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para navegar entre las opciones del menú. Pulse el centro del joystick para hacer una selección.

La siguiente tabla enumera las selecciones en el menú principal del menú en pantalla.

Menú principal	Descripción
Juegos	Selecciona y ajusta las preferencias de juegos, tales como tiempo de respuesta ULMB, frecuencia de imágenes, temporizadores de mensajes, punto de mira, iluminación ambiental y alineación de varios monitores.
Imagen	Ajusta la imagen de la pantalla, incluida luminosidad, contraste adaptativo, potenciador de oscuridad, gamma y escalado de imagen.
Color	Ofrece una variedad de programaciones de color que configuran el monitor para diferentes contextos de visualización.
matemático	Selecciona la señal de entrada de vídeo (DisplayPort o HDMI).
Botón de inicio/apagado	Ajusta las opciones de energía.
Menú	Ajusta los controles del menú OSD.
Administración	Hace que todos los ajustes del menú OSD vuelvan a la configuración predeterminada de fábrica.
Información	Muestra información importante acerca del monitor.
Salir	Sale del menú en pantalla.

Tabla 2-1 Opciones del menú principal de OSD y sus descripciones

## Modo de visualización

El modo de visualización del monitor se divulga en el mensaje de estado del monitor que aparece cuando se enciende el monitor y cuando se cambia la entrada de vídeo. El modo de visualización actual se muestra en la ventana de menú **Información** y en la parte inferior del menú principal de OSD dentro del área de la barra de estado. Los modos de funcionamiento son **Normal** y **G-SYNC**.

NOTA: Para activar el modo G-SYNC, el panel de control de la tarjeta gráfica NVIDIA debe tener G-SYNC encendido.

## Uso del modo de suspensión profunda

El monitor está activado para entrar por defecto en un modo de estado de energía reducida denominado modo de suspensión profunda. Esto ocurre 13 minutos después de que el equipo host haya detectado un modo de poco uso de energía (es decir, una ausencia de señal de sincronización horizontal o vertical).

Al entrar en el modo de suspensión profunda la pantalla del monitor se quedar en blanco, la luz de fondo se apaga, el indicador luminoso de alimentación se queda en ámbar y el monitor consume menos 0,5 W de potencia.

El monitor se reactiva desde el modo de suspensión profunda cuando el equipo host envía una señal activa al monitor (por ejemplo, si el usuario activa el ratón o el teclado). Para desactivar el modo de suspensión profunda en el menú OSD:

- 1. Pulse el centro del joystick del menú OSD para abrir el menú OSD.
- 2. En el menú OSD, seleccione Alimentación.
- Seleccione Suspensión profunda de DP o Suspensión profunda de HDMI y luego seleccione Desactivado.

# Uso de la luz ambiental

El monitor ofrece una luz ambiental para iluminar un escritorio o una pared y mejorar la experiencia de juego. Puede ajustar el color y el brillo de la luz ambiental o apagarla desde el menú OSD o el Centro de control OMEN.

Para ajustar la iluminación ambiental:

- 1. Pulse el centro del joystick del menú OSD para abrir el menú OSD.
- 2. En el menú OSD, seleccione Juegos y luego Iluminación ambiental.
- 3. Seleccione una configuración:
  - **Desactivado**: apaga la luz ambiental.
  - Luz de tareas: simula una luz blanca ajustable de escritorio para leer y ver mejor.
  - **Brillo de pantalla**: hace que el color de la luz de fondo siga el color medio de la pantalla para juegos y vídeo.
  - **Color estático**: establece los colores de la iluminación ambiental en rojo, verde, azul, amarillo, púrpura, cian, naranja o personalizado.
  - **Color al azar**: crea ciclos al azar de colores de iluminación ambiental a través de los colores estáticos.
  - **Brillo del LED**: ajusta el brillo de la iluminación ambiental.

🖉 NOTA: La Iluminación ambiental está activada (rojo OMEN) de forma predeterminada.



## Selección de un tiempo de respuesta más rápido para juegos

Para establecer un tiempo de respuesta más rápido:

- 1. Pulse el centro del joystick del menú OSD para abrir el menú OSD.
- Seleccione Gaming (Juegos) y luego Response Time (Tiempo de respuesta).
- 3. Utilice los niveles de ajuste para aumentar o disminuir el tiempo de respuesta.

NOTA: El ajuste de tiempo de respuesta predeterminado está optimizado para fines de juegos de G-SYNC. Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones estándar proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar en un valor más alto o más bajo.

# Ajuste de emisión de luz azul

Atenuar la luz azul que emite el monitor reduce la exposición de sus ojos a la luz azul. Los monitores HP ofrecen ajustes para reducir la emisión de luz azul y crear una apariencia más relajante y menos estimulante cuando visualiza contenido en la pantalla.

Para ajustar el monitor a un nivel de luminosidad agradable para la visualización:

- 1. Pulse el centro del joystick del menú OSD para abrir el menú OSD.
- 2. Seleccione Color.
- 3. Seleccione Luz azul baja (con certificación TUV) para mejorar el confort de los ojos.

## Uso del Control de ganancia RGB

El Control de ganancia RGB puede utilizarse para ajustar manualmente la temperatura de color de cualquier programación de colores, lo que hace que todos los modos de usuario tengan una programación de colores ajustable. Los ajustes se almacenan por separado para cada programación de colores.

Para ajustar temperatura de color:

- 1. Pulse el centro del joystick del menú OSD para abrir el menú OSD.
- 2. Seleccione Color.
- 3. Seleccione Control de ganancia RGB.
- 4. Seleccione Ajustar escala gráfica de rojo, Ajustar escala gráfica de verde o Ajustar escala gráfica de azul.

**WOTA:** Al salir del menú, se guardará automáticamente la configuración de colores RGB.

# Visualización de Frecuencia de imágenes

Activar la función de Frecuencia de imágenes le permite visualizar las imágenes por segundo (FPS) de entrada actualmente activadas en un número que aparecerá en una sección de la pantalla. Los submenús de color y ubicación le permiten seleccionar colores del texto FPS y las ubicaciones de la pantalla.

Para visualizar las FPS en la pantalla:

- 1. Pulse el centro del joystick del menú OSD para abrir el menú OSD.
- 2. Seleccione Juegos.
- 3. Seleccione Frecuencia de imágenes y luego seleccione Activado.
- 4. Configure el color y la ubicación de las FPS que aparecen en la pantalla.
- NOTA: Las funciones de Frecuencia de imágenes y Temporizador de mensajes en el menú OSD comparten la misma configuración de color y ubicación.

# Temporizadores de mensajes

El menú Temporizadores de mensajes presenta dos tipos de temporizadores que muestran mensajes de recordatorio/información predefinidos. El menú del temporizador tendrá la opción de Activado/Desactivado y los controles Iniciar, Detener y Restablecer. Al seleccionar Activado se muestra el valor actual del temporizador seleccionado en la ubicación actual de la pantalla que se haya seleccionado. El valor predeterminado se ubica en la esquina superior derecha.

Inicialmente, el formato del temporizador en pantalla muestra minutos y segundos (0:00), pero a medida que avanza el tiempo, mostrará las horas. Hay dos opciones diferentes del temporizador de mensajes, pero solo puede elegir un temporizador a la vez ("speedrun" o de cuenta atrás). Las opciones para ambos temporizadores incluyen el color de los números y la ubicación del temporizador en la pantalla.

Para usar los temporizadores de mensajes:

- 1. Pulse el centro del joystick del menú OSD para abrir el menú OSD.
- 2. En el menú OSD, seleccione **Juegos**.
- 3. Seleccione y ajuste los temporizadores con las opciones descritas a continuación.
  - **Temporizador de "speedrun"**: se trata de un temporizador de progresión que muestra minutos y segundos (0:00). Comienza en cero y continúa hasta 24 horas. Una vez que el temporizador alcance el límite de 24 horas, aparece un mensaje durante 20 segundos que le informa que el temporizador ha caducado. Este temporizador le permite detectar la cantidad de tiempo que ha pasado en un juego o realizando una tarea específica.
  - **Temporizador de cuenta atrás**: puede utilizar la barra de ajustes para elegir un tiempo de inicio entre uno y cinco minutos en incrementos de un minuto y luego entre 5 y 120 minutos en incrementos de 5 minutos. El temporizador cuenta hacia atrás hasta 0:00 y luego muestra un mensaje durante 20 segundos en el centro de la pantalla. El submenú Mensaje le permite seleccionar el mensaje exacto que aparecerá en la pantalla. El valor predeterminado para el temporizador de cuenta atrás es de 20 minutos.
  - Inicio: se inicia el temporizador seleccionado.
  - **Detener**: pausa o detiene el temporizador pero no lo restablece. Si selecciona de nuevo la opción Inicio, el contador del temporizador continúa.
  - **Restablecer**: restablece el contador del temporizador al valor de inicio seleccionado.
  - Mensaje: permite seleccionar el mensaje en pantalla que aparece cuando finaliza el temporizador seleccionado. Se pueden seleccionar los siguientes mensajes:
    - El temporizador de juego ha finalizado.
    - Deje de jugar al juego.
    - Tome un descanso.
    - Apague el equipo.

Para configurar el temporizador de mensajes como tecla de acceso rápido:

- 1. Pulse el centro del joystick del menú OSD para abrir el menú OSD.
- 2. En el menú OSD, seleccione Menú.
- Seleccione Temporizador de mensajes para el botón que desea utilizar como tecla de acceso rápido.
- 4. Use la tecla de acceso rápido para alternar entre Inicio, Detener y Reiniciar.

Las siguientes condiciones quedan en vigor al usar la tecla de acceso rápido del Temporizador de mensajes:

- Si la opción Punto de mira está activada, al presionar la tecla de acceso rápido al Temporizador de mensajes se encenderá el Temporizador de mensajes seleccionado y se desactivará el Punto de mira.
- Si la opción FPS está activada, al presionar la tecla de acceso rápido al Temporizador de mensajes se encenderá el Temporizador de mensajes seleccionado y se apagarán las FPS.
- Si el Temporizador de mensajes está activo, y las FPS o el Punto de mira están activados, el Temporizador de mensajes se oculta pero continúa ejecutándose en segundo plano.

## Uso del recurso Punto de mira

El menú Punto de mira le permite personalizar varias características de un puntero de visualización en pantalla controlado por monitor a través de los submenús que se indican a continuación. Para usar la opción de Punto de mira:

- 1. Pulse el centro del joystick del menú OSD para abrir el menú OSD.
- 2. En el menú OSD, seleccione Juegos.
- 3. Seleccione Punto de mira y luego seleccione Activado.
- 4. Configure el Punto de mira con los submenús que se indican a continuación.
  - **Configurar**: seleccione partes gráficas individuales que constituyen un punto de mira/puntero al seleccionar las casillas de verificación que están junto a las opciones que desea mostrar. Puede combinar varias opciones para crear un Punto de mira personalizado. Se mostrará una ventana de visualización previa en la parte inferior del menú OSD del Punto de mira.
  - **Color**: le permite seleccionar el color del Punto de mira en la pantalla.
  - **Ubicación**: le permite seleccionar la ubicación del Punto de mira en la pantalla.

## Uso de Alineación de varios monitores

La opción del menú OSD para la Alineación de varios monitores muestra un patrón de alineación de pantalla completa que le ayudará a instalar varios monitores uno al lado del otro. Al seleccionar esta opción saldrá del menú OSD y se mostrará el modelo de alineación de pantalla completa.

Para utilizar la Alineación de varios monitores:

- 1. Pulse el centro del joystick del menú OSD para abrir el menú OSD.
- 2. En el menú OSD, seleccione Juegos.
- 3. Seleccione Alineación de varios monitores y luego seleccione Activado.
- 4. Pulse el centro del joystick para salir del patrón.

# **3** Soporte y solución de problemas

# Resolución de problemas comunes

La siguiente tabla enumera problemas que pueden ocurrir, la posible causa de cada uno de ellos y las soluciones recomendadas.

Tabla 3-1	Problemas frecuentes	y soluciones
-----------	----------------------	--------------

Problema	Posible causa	Solución
La pantalla está en blanco o el vídeo está parpadeando.	El cable de alimentación de CA está desconectado.	Conecte el cable de alimentación de CA.
	El monitor está apagado.	Pulse el botón de inicio/apagado del monitor.
	El cable de vídeo no está conectado.	Conecte un cable de vídeo entre el dispositivo de origen y el monitor. Asegúrese de que el equipo esté apagado mientras conecta el cable de vídeo. Consulte <u>Conexión de los cables</u> <u>en la página 6</u> para obtener más información.
	El sistema está en modo de suspensión profunda.	Presione cualquier tecla o mueva el ratón para salir del modo de suspensión profunda.
	La tarjeta de vídeo es incompatible.	Vuelva a colocar la tarjeta de vídeo o conecte el cable de vídeo a una de las fuentes de vídeo integradas del equipo.
		Puede consultar una lista de las tarjetas de vídeo NVIDIA G- SYNC compatibles en <u>http://www.geforce.com/hardware/</u> technology/g-sync/supported-gpus.
La imagen está borrosa, poco definida o demasiado oscura.	El ajuste de brillo es demasiado bajo.	Abra el menú en pantalla. Seleccione <b>Imagen</b> y luego seleccione <b>Luminancia</b> para ajustar la escala de brillo según sea necesario.
Las imágenes en movimiento parecen borrosas.	NVIDIA Ultra Low Motion Blur (ULMB) no está activado.	Para activar ULMB, debe desactivar NVIDIA G-SYNC en el panel de control de NVIDIA en el escritorio de Windows. Luego abra el menú OSD y seleccione <b>Juegos</b> . Seleccione <b>ULMB</b> y luego seleccione <b>Activado</b> .
El mensaje "Señal de entrada no encontrada" aparece en pantalla.	El cable de vídeo está desconectado.	Conecte un cable de vídeo entre el dispositivo de origen y el monitor. Asegúrese de que el equipo esté apagado mientras conecta el cable de vídeo. Consulte <u>Conexión de los cables</u> <u>en la página 6</u> para obtener más información.
El mensaje "Señal de entrada fuera de rango" aparece en pantalla.	La resolución de vídeo y/o la frecuencia de renovación se han definido con niveles superiores a los admitidos por el monitor.	Cambie la configuración a una admitida (consulte Resoluciones de pantalla predeterminadas en la página 26).
El monitor no está en modo de suspensión de ahorro de energía.	El modo de suspensión profunda del monitor está desactivado.	Abra el menú OSD y seleccione <b>Alimentación</b> . A continuación, seleccione <b>Suspensión profunda de DP</b> o <b>Suspensión</b> <b>profunda de HDMI</b> . A continuación seleccione <b>Activado</b> .
El mensaje "Los menús en la pantalla están bloqueados" aparece en la pantalla.	Se activa la función de bloqueo de menú en pantalla del monitor.	Con monitor encendido, presione el botón central del joystick durante 10 segundos para activar o desactivar el bloqueo del menú OSD.

# Bloqueo del menú OSD

Mantener presionado el centro del joystick del menú OSD durante diez segundos bloqueará las funciones del menú OSD. Puede restaurar la funcionalidad, si pulsa el botón de nuevo durante diez segundos. Esta función solo estará disponible cuando el monitor esté encendido, muestre una señal activa y el menú OSD no esté abierto.

## Cómo comunicarse con el soporte técnico

Para resolver un problema de hardware o software, vaya a <u>http://www.hp.com/support</u>. Use este sitio para obtener más información acerca de su producto, incluidos enlaces a foros de debate e instrucciones acerca de la solución de problemas. Asimismo, puede obtener información sobre cómo comunicarse con HP y abrir un incidente de soporte.

# Preparación para llamar al soporte técnico

Si no puede resolver un problema utilizando las sugerencias de solución de problemas que aparecen en esta sección, es posible que necesite ponerse en contacto con el soporte técnico. Tenga la siguiente información disponible cuando llame:

- Número de modelo del monitor
- Número de serie del monitor
- Fecha de compra en la factura
- Condiciones en las que se produjo el problema
- Mensajes de error recibidos
- Configuración de hardware
- Nombre y versión de hardware y software que está utilizando

## Localización del número de serie y número de producto

El número de serie y el número de producto se encuentran en una etiqueta en el borde inferior del monitor. Es posible que necesite estos números al entrar en contacto con HP para obtener información acerca del modelo del monitor.



# 4 Mantenimiento del monitor

## Pautas para el mantenimiento

Para mejorar el rendimiento y extender la vida útil del monitor, siga estas pautas:

- No abra el gabinete del monitor ni intente reparar este producto por sí mismo. Ajuste solamente los controles que se describen en las instrucciones de funcionamiento. Si el monitor no funciona correctamente, se ha caído o se ha dañado, póngase en contacto con el distribuidor, revendedor o proveedor de servicios autorizado de HP.
- Utilice solamente una fuente de alimentación y una conexión adecuadas para este monitor, como se indica en la etiqueta o en la placa trasera del monitor.
- Asegúrese de que la clasificación de amperios totales de los productos conectados a la toma eléctrica de CA no exceda la clasificación eléctrica de la toma eléctrica de CA, y de que clasificación de amperios totales de los productos conectados al cable no exceda la clasificación eléctrica del cable. Consulte la etiqueta del cable de alimentación para determinar la clasificación de amperios (AMPS o A) de cada dispositivo.
- Instale el monitor cerca de una toma de CA para que pueda llegar con facilidad. Desconecte el monitor tomando el enchufe con firmeza y retirándolo de la toma de CA. Nunca desconecte el monitor tirando el cable.
- Apague el monitor cuando no esté en uso y use un programa de protector de pantalla. Hacer esto puede aumentar sustancialmente la vida útil del monitor.
- NOTA: Los monitores que presentan una imagen marcada en pantalla (efecto burned-in) no están cubiertos por la garantía de HP.
- No bloquee nunca las ranuras y las aberturas del gabinete ni introduzca objetos en ellas. Estas aperturas proporcionan ventilación.
- No deje caer el monitor ni lo coloque sobre una superficie inestable.
- No coloque nada sobre el cable de alimentación de CA. Ni pise sobre el cable.
- Mantenga el monitor en un área bien ventilada, alejado del exceso de luz, calor o humedad.

### Limpieza del monitor

- 1. Apague el monitor y desconecte el cable de alimentación de CA de la toma eléctrica de CA.
- 2. Desconecte los dispositivos externos.
- **3.** Elimine el polvo del monitor limpiando la pantalla y su gabinete con un paño limpio, suave y antiestático.
- 4. Para situaciones más difíciles de limpieza, utilice una mezcla de 50/50 de agua y alcohol isopropílico.

IMPORTANTE: No utilice limpiadores que contengan materiales a base de petróleo como benceno, diluyente, o cualquier otra sustancia volátil para limpiar la pantalla o el gabinete del monitor. Estos productos químicos pueden dañar el monitor. **IMPORTANTE:** Rocíe el limpiador en un paño y utilícelo para limpiar suavemente la superficie de la pantalla. Nunca rocíe el limpiador directamente en la superficie de la pantalla. Es posible que se derrame detrás del panel frontal y dañe los componentes electrónicos. El paño debe estar húmedo, pero no empapado. Si caen gotas de agua en las aberturas de ventilación o en otros puntos de entrada, se pueden causar daños en el monitor. Deje secar al aire el monitor antes de volver a utilizarlo.

## Envío del monitor

Guarde la caja de embalaje original en un área de almacenamiento. Es posible que más adelante la necesite para trasladar o mover el monitor.

# A Especificaciones técnicas

NOTA: Todas las especificaciones relativas al rendimiento representan las especificaciones normales suministradas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar en un valor más alto o más bajo.

Para obtener las especificaciones más recientes o especificaciones adicionales sobre este producto, visite <a href="http://www.hp.com/go/quickspecs/">http://www.hp.com/go/quickspecs/</a> y busque su modelo específico para hallar las QuickSpecs específicas del modelo.

Especificación	Medición	
Pantalla panorámica	62,23 cm	24,5 pulgadas
Tipo de panel	LCD TN	
Tamaño de imagen visible	62,23 cm, diagonal	24,5 pulgadas, diagonal
Inclinación	-5° a 23°	
Ajuste de la altura	De 0 mm a 130 mm	De 0 a 5,12 pulgadas
Peso (con la base)	5,51 kg	12,15 lb
Dimensiones (incluido el soporte)		
Altura	48,96 cm	19,28 pulgadas
Profundidad	27,25 cm	10,73 pulg.
Ancho	55,75 cm	21,95 pulgadas
Resolución de gráficos máxima	1920 × 1080 a 240 Hz (solo DisplayPort)	
Resolución de gráficos óptima	1920 × 1080 a 60 Hz	
Relación de contraste estática	1000:1 normal	
Espacio entre puntos	0,283 (H) x 0,280 (V) mm	
Píxeles por pulgada	89,7 PPI	
Frecuencia de exploración horizontal	DP = 30 a 279 KHz	
	HDMI = 30 a 90 KHz	
Frecuencia de exploración vertical	DP = 48 a 240 Hz	
	HDMI = 48 a 60 Hz	
Tiempo de respuesta	El tiempo de respuesta predeterminado para el monitor es de 3 ms. El tiempo de respuesta se puede ajustar a un máximo de 1 ms en el menú en pantalla. Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones estándar proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar en un valor más alto o más bajo.	

#### Tabla A-1 Especificaciones técnicas

**Requisitos ambientales** 

Temperatura

Tabla A-1	Especificaciones	técnicas	(continuación)
-----------	------------------	----------	----------------

Especificación	Medición	
Temperatura de funcionamiento	5 °C a 35 °C	41 °F a 95 °F
Temperatura en reposo	-34 °C a 60 °C	-29 °F a 140 °F
Humedad relativa	20 % a 80 %	
Altitud		
En funcionamiento	De 0 m a 5.000 m	
Almacenamiento	De 0 m a 12.192 m	De 0 a 16.400 pies
Amaceliamiento		De 0 a 40.000 pies
Fuente de alimentación	100 V CA a 240 V CA 50/60 Hz	
Consumo de energía medido		
Plena potencia	65 W	
Configuración típica	35 W	
Suspensión	< = 0,5 W	
Apagado	< = 0,5 W	
Adaptador de alimentación	65 W	
Terminales de entrada	Un puerto HDMI y un puerto DisplayPort	

# Resoluciones de pantalla predeterminadas

Las resoluciones de pantalla enumeradas a continuación son los modos más utilizados comúnmente y se definen como valores predeterminados. El monitor reconoce automáticamente los modos predeterminados y estos se mostrarán en el tamaño correcto y centrados en la pantalla.

Tabla A-2	<b>Resoluciones</b> of	le pantalla	predeterminadas
-----------	------------------------	-------------	-----------------

Resoluciones de pantalla predeterminadas		
640 × 480 a 60 Hz		
720 × 480 a 60 Hz (solo HDMI)		
720 × 576 a 60 Hz (solo HDMI)		
800 × 600 a 60 Hz		
1024 × 768 a 60 Hz		
1280 × 720 a 50 Hz (solo HDMI)		
1280 × 720 a 60 Hz (solo HDMI)		
1920 × 1080 a 50 Hz (solo HDMI)		
1920 × 1080 a 60 Hz		
1920 × 1080 a 100 Hz (solo DisplayPort)		
1920 × 1080 a 120 Hz (solo DisplayPort)		
1920 × 1080 a 144 Hz (solo DisplayPort)		

# Tabla A-2 Resoluciones de pantalla predeterminadas (continuación)

Resoluciones de pantalla predeterminadas

1920 × 1080 a 200 Hz (solo DisplayPort)

1920 × 1080 a 240 Hz (solo DisplayPort)

## Introducción de modos de usuario

En las siguientes condiciones, es posible que la señal controladora de vídeo ocasionalmente requiera un modo que no esté predeterminado:

- No está utilizando un adaptador de gráficos estándar.
- No está utilizando un modo predeterminado.

Si esto ocurre, puede ser necesario reajustar los parámetros de la pantalla del monitor utilizando el menú OSD. Puede cambiar todos o algunos de estos modos y guardarlos en la memoria. El monitor guarda automáticamente la nueva configuración y luego reconoce el nuevo modo tal como lo hace un modo predeterminado. Además de los modos predeterminados de fábrica, existen por lo menos siete modos de usuario que pueden ingresarse y almacenarse.

# **B** Accesibilidad

# Accesibilidad

HP trabaja para integrar la diversidad y la inclusión en la estructura de nuestra compañía, de manera que se refleje en todo lo que hacemos. Aquí hay algunos ejemplos de cómo ponemos las diferencias a trabajar para crear un entorno inclusivo, enfocado en conectar a las personas al poder de la tecnología en todo el mundo.

### Obtener las herramientas tecnológicas que necesita

La tecnología puede liberar su potencial humano. La tecnología asistencial elimina barreras y lo ayuda a crear independencia en el hogar, en el trabajo y en la comunidad. La tecnología asistencial lo ayuda a aumentar, mantener y mejorar los recursos funcionales de la tecnología de información y la electrónica. Para obtener más información, consulte Buscar la mejor tecnología asistencial en la página 29.

### **Nuestro compromiso**

HP asumió el compromiso de proporcionar productos y servicios accesibles para las personas con discapacidad. Este compromiso respalda los objetivos de diversidad de nuestra compañía y nos ayuda a garantizar que los beneficios de la tecnología estén disponibles para todos.

Nuestra meta de accesibilidad es diseñar, producir y comercializar productos y servicios que cualquiera pueda utilizar, incluidas las personas con discapacidad, ya sea de manera independiente o con dispositivos de asistencia apropiados.

Para lograr nuestra meta, esta Política de accesibilidad establece siete objetivos principales que guían nuestras acciones como empresa. Se espera que todos los gerentes y empleados de HP apoyen estos objetivos y su implementación de acuerdo con sus roles y responsabilidades:

- Aumentar el nivel de conciencia sobre los temas de accesibilidad en nuestra compañía y proporcionar a nuestros empleados la capacitación que necesitan para diseñar, producir, comercializar y entregar productos y servicios accesibles.
- Desarrollar directrices de accesibilidad para los productos y servicios y pedir cuentas a los grupos de desarrollo de productos sobre la implementación de estas directrices donde sea viable de forma competitiva, técnica y económica.
- Involucrar a personas con discapacidad en el desarrollo de las directrices sobre accesibilidad y en el diseño y prueba de los productos y servicios.
- Documentar los recursos de accesibilidad y disponibilizar públicamente la información acerca de nuestros productos y servicios en una forma accesible.
- Establecer relaciones con los principales proveedores de soluciones y tecnología asistencial.
- Respaldar la investigación y el desarrollo internos y externos que mejoren la tecnología asistencial relevante para nuestros productos y servicios.
- Respaldar y contribuir con las normas y orientaciones del sector con relación al tema de la accesibilidad.

## International Association of Accessibility Professionals (IAAP)

La IAAP es una asociación sin fines de lucro, concentrada en el progreso de los profesionales de la accesibilidad a través de contactos, educación y certificaciones. El objetivo es ayudar a los profesionales de la

accesibilidad a desarrollar y hacer progresar sus carreras, además de permitir que las organizaciones integren de una mejor forma la accesibilidad en sus productos e infraestructura.

HP es uno de los miembros fundadores. Nos hemos incorporado para participar con otras organizaciones en el avance del campo de la accesibilidad. Este compromiso respalda la meta de accesibilidad de la compañía de diseñar, producir y comercializar productos y servicios que puedan usar efectivamente las personas con discapacidad.

La IAAP fortalecerá nuestra profesión al conectar mundialmente a las personas, los estudiantes y las organizaciones para intercambiar aprendizajes. Si tiene interés en obtener más información, vaya a <a href="http://www.accessibilityassociation.org">http://www.accessibilityassociation.org</a> para participar en la comunidad en línea, suscribirse a boletines de noticias y aprender sobre las opciones de membresía.

### Buscar la mejor tecnología asistencial

Todo el mundo, incluidas las personas con discapacidad o limitaciones asociadas a la edad, debería poder comunicarse, expresarse y conectarse con el mundo a través de la tecnología. HP está comprometido a aumentar la conciencia sobre la accesibilidad dentro de HP y con nuestros clientes y socios. Puede tratarse de fuentes grandes más fáciles para la vista, de reconocimiento de voz para que sus manos descansen o cualquier otra tecnología asistencial que lo ayude en su situación específica: diversas tecnologías asistenciales hacen que los productos HP sean más fáciles de utilizar. ¿Cómo elegir?

### Evaluación de sus necesidades

La tecnología puede liberar su potencial. La tecnología asistencial elimina barreras y lo ayuda a crear independencia en el hogar, en el trabajo y en la comunidad. La tecnología asistencial (AT) lo ayuda a aumentar, mantener y mejorar los recursos funcionales de la tecnología de información y la electrónica.

Usted puede elegir entre muchos productos de AT. Su evaluación de la AT debería permitirle analizar varios productos, responder sus preguntas y facilitar su selección de la mejor solución para su situación específica. Encontrará que los profesionales calificados para realizar evaluaciones de AT provienen de muchos campos, entre ellos, licenciados o certificados en terapia física, terapia ocupacional, patologías del habla/lenguaje y otras áreas de conocimiento. Otros, aunque no estén certificados o licenciados, también pueden brindar información de evaluación. Consulte sobre la experiencia, la pericia y las tarifas de la persona para determinar si son adecuadas para sus necesidades.

### Accesibilidad para los productos HP

Los siguientes enlaces proporcionan información sobre los recursos de accesibilidad y la tecnología asistencial, si corresponde, incluidos en varios productos de HP. Estos recursos lo ayudarán a seleccionar las funciones de tecnología asistencial específicas y los productos más apropiados para su situación.

- <u>HP Elite x3: opciones de accesibilidad (Windows 10 Mobile)</u>
- Equipos HP: opciones de accesibilidad de Windows 7
- Equipos HP: opciones de accesibilidad de Windows 8
- Equipos HP: opciones de accesibilidad de Windows 10
- <u>Tablets HP Slate 7: habilitar recursos de accesibilidad en su tablet HP (Android 4.1/Jelly Bean)</u>
- Equipos HP SlateBook: habilitar recursos de accesibilidad (Android 4.3, 4.2/Jelly Bean)
- Equipos HP Chromebook: habilitar recursos de accesibilidad en su HP Chromebook o Chromebox (Chrome SO)
- Compras de HP: periféricos para productos HP

Si necesita soporte adicional con relación a los recursos de accesibilidad en su producto HP, consulte <u>Contacto</u> <u>con soporte técnico en la página 34</u>.

Enlaces adicionales a socios y proveedores externos que pueden proporcionar asistencia adicional:

- Información de accesibilidad de Microsoft (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office)
- Información de accesibilidad de productos Google (Android, Chrome, Google Apps)
- <u>Tecnologías asistenciales ordenadas por tipo de discapacidad</u>
- <u>Tecnologías asistenciales ordenadas por tipo de producto</u>
- Proveedores de tecnología asistencial con descripciones de productos
- <u>Assistive Technology Industry Association (ATIA)</u>

## Normas y legislación

### Normas

La Sección 508 de las normas de la Federal Acquisition Regulation (FAR) fue creada por el US Access Board para abordar el acceso a la tecnología de la comunicación y la información (ICT) para personas con discapacidades físicas, sensoriales o cognitivas. Las normas contienen criterios técnicos específicos de varios tipos de tecnologías, así como los requisitos basados en el rendimiento que se concentran en los recursos funcionales de los productos contemplados. Los criterios específicos se refieren a aplicaciones de software y sistemas operativos, información y aplicaciones basadas en la web, equipos, productos de telecomunicaciones, video y multimedia y productos cerrados autónomos.

### Mandato 376 – EN 301 549

La norma EN 301 549 fue creada por la Unión Europea dentro del Mandato 376 como base de un kit de herramientas en línea para la adquisición pública de productos de ICT. La norma especifica los requisitos de accesibilidad funcional correspondientes a los productos y servicios de ICT, junto con una descripción de los procedimientos de prueba y la metodología de evaluación para cada requisito de accesibilidad.

#### Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Las Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) de la Web Accessibility Initiative (WAI) de W3C ayuda a los desarrolladores y diseñadores web a crear sitios que satisfagan mejor las necesidades de las personas con discapacidad o limitaciones asociadas a la edad. Las WCAG hacen avanzar la accesibilidad en toda la gama de contenido web (texto, imágenes, audio y video) y aplicaciones web. Las WCAG pueden probarse con precisión, son fáciles de entender y de utilizar y brindan a los desarrolladores web flexibilidad para innovar. Las WCAG 2.0 también se aprobaron como ISO/IEC 40500:2012.

Las WCAG responden específicamente a las barreras para acceder a la web que experimentan las personas con discapacidad visual, auditiva, física, cognitiva y neurológica, y por usuarios de la web con edad más avanzada y necesidades de accesibilidad. Las WCAG 2.0 ofrecen las características del contenido accesible:

- Fácil de percibir (por ejemplo, al brindar alternativas de texto para las imágenes, leyendas para el audio, adaptabilidad en la presentación y contraste de color)
- **Fácil de operar** (al lidiar con el acceso al teclado, el contraste de color, el tiempo de entrada, la forma de evitar convulsiones y la capacidad de navegación)
- Fácil de entender (responde a las características de legibilidad, previsibilidad y asistencia de entrada)
- Robusto (por ejemplo, al brindar compatibilidad con tecnologías asistenciales)

## Legislación y normas

La accesibilidad de la TI y la información constituye un área que cada vez obtiene más relevancia legislativa. Esta sección proporciona enlaces a la información sobre legislación, regulaciones y normas clave.

- Estados Unidos
- <u>Canadá</u>
- <u>Europa</u>
- <u>Reino Unido</u>
- <u>Australia</u>
- En todo el mundo

### **Estados Unidos**

La Sección 508 de la Rehabilitation Act especifica que las agencias deben identificar cuáles normas se aplican a la adquisición de ICT, realizar investigaciones de mercado para determinar la disponibilidad de productos y servicios accesibles y documentar los resultados de su investigación de mercado. Los siguientes recursos brindan asistencia para cumplir con los requisitos de la Sección 508:

- www.section508.gov
- <u>Comprar productos accesibles</u>

El U.S. Access Board en este momento está actualizando las normas de la Sección 508. Este esfuerzo abordará las nuevas tecnologías y otras áreas donde deben modificarse las normas. Para obtener más información, consulte <u>Actualización de la Sección 508</u>.

La Sección 255 de la Telecommunications Act requiere que los productos y servicios de telecomunicaciones sean accesibles a las personas con discapacidad. Las reglas de la FCC se refieren a todo el equipo de telecomunicaciones y el equipo de red telefónica (software y hardware) utilizado en el hogar o la oficina. Dicho equipo incluye teléfonos, teléfonos inalámbricos, máquinas de fax, contestadoras y localizadores. Las reglas de la FCC también se refieren a los servicios básicos y especiales de telecomunicaciones, incluidas las llamadas telefónicas regulares, las llamadas en espera, la marcación, el reenvío de llamadas, la asistencia de directorio brindado por computadora, la supervisión de llamadas, la identificación del autor de llamada, el rastreo de llamadas y la marcación repetida, además de los sistemas de respuesta por voz interactivos y el correo de voz que brindan a quien llama menús de opciones. Para obtener más información, consulte la información de la Sección 255 de la Federal Communication Commission.

### 21st Century Communications and Video Accessibility Act (CVAA)

La CVAA actualiza la ley federal de comunicaciones para aumentar el acceso de las personas con discapacidad a las comunicaciones modernas. De esta forma, actualiza las leyes de accesibilidad promulgadas en las décadas de los 80 y 90 para incluir las innovaciones digitales, de banda ancha y móviles. La FCC obliga el cumplimiento de las normas, documentadas como 47 CFR parte 14 y parte 79.

• <u>Guía de la FCC sobre la CVAA</u>

Otra legislación e iniciativas en EE. UU.

<u>Americans with Disabilities Act (ADA), Telecommunications Act, Rehabilitation Act y otras</u>

### Canadá

La Accessibility for Ontarians with Disabilities Act se estableció para desarrollar e implementar normas de accesibilidad que garanticen que los bienes, servicios e instalaciones sean accesibles a los habitantes de Ontario con discapacidad. Además, contempla la participación de personas con discapacidad en el desarrollo

de las normas de accesibilidad. La primera norma de la AODA es el servicio al cliente; sin embargo, también se desarrollan normas sobre el transporte, el empleo y la información y comunicación. La AODA se aplica al Gobierno de Ontario, a la Asamblea Legislativa, a cada organización del sector público y a cada persona u organización que brinda bienes, servicios o instalaciones al público u otros terceros que tengan al menos un empleado en Ontario. Las medidas de accesibilidad se deben implementar el 1° de enero de 2025 o antes. Para obtener más información, consulte Accessibility for Ontarians with Disability Act (AODA).

#### Europa

Se promulgó el Mandato de la UE 376, Informe técnico ETSI, ETSI DTR 102 612: "Factores humanos (HF); requisitos europeos de accesibilidad para la adquisición pública de productos y servicios en el dominio de la ICT (Mandato M 376, Fase 1 de la Comisión Europea)".

Antecedentes: las tres organizaciones de normalización europeas establecieron dos equipos de proyectos paralelos que realizarán el trabajo especificado en el "Mandato 376 para CEN, CENELEC y ETSI, en respaldo a los requisitos de accesibilidad para la adquisición pública de productos y servicios en el dominio de la ICT" de la Comisión Europea.

La Special Task Force 333 sobre factores humanos de ETSI TC desarrolló la ETSI DTR 102 612. Puede encontrar más detalles sobre el trabajo realizado por la STF333 (por ej, Términos de referencia, especificación detallada de las tareas, cronograma de trabajo, borradores, lista de comentarios recibidos y medios para comunicarse con la fuerza tarea) en <u>Special Task Force 333</u>.

Las disposiciones que se relacionan con los esquemas de evaluación de pruebas adecuadas y conformidad están a cargo de un proyecto paralelo, detallado en CEN BT/WG185/PT. Para obtener más información, vaya al sitio web del equipo del proyecto de CEN. Los dos proyectos están estrechamente coordinados.

- Equipo de proyecto de CEN (en inglés)
- <u>Mandato de la Comisión Europea sobre accesibilidad electrónica (PDF 46 KB, en inglés)</u>

### **Reino Unido**

La Disability Discrimination Act (DDA) de 1995 se promulgó para garantizar que los sitios web sean accesibles a los usuarios no videntes y con discapacidad en el Reino Unido.

Políticas del Reino Unido sobre W3C

### Australia

El gobierno australiano anunció su plan para implementar las Web Content Accessibility Guidelines 2.0.

Todos los sitios web del gobierno australiano requieren la conformidad de nivel A en 2012 y de doble A en 2015. La nueva norma sustituye la WCAG 1.0 que se introdujo como requisito obligatorio para las agencias en el año 2000.

#### En todo el mundo

- JTC1 Special Working Group on Accessibility (SWG-A)
- <u>G3ict: The Global Initiative for Inclusive ICT</u>
- Legislación italiana sobre accesibilidad
- <u>W3C Web Accessibility Initiative (WAI)</u>

# Enlaces y recursos de accesibilidad útiles

Las siguientes organizaciones pueden ser buenas fuentes de información sobre discapacidad y limitaciones asociadas a la edad.

NOTA: Esta no es una lista exhaustiva. Estas organizaciones se brindan solo para fines informativos. HP no asume ninguna responsabilidad sobre la información o los contactos que pueda encontrar en Internet. La inclusión en esta página no implica el respaldo de HP.

## **Organizaciones**

- American Association of People with Disabilities (AAPD)
- Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
- Hearing Loss Association of America (HLAA)
- Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind
- Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
- W3C Web Accessibility Initiative (WAI)

### Instituciones educativas

- California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
- University of Wisconsin Madison, Trace Center
- Programa de instalaciones de computación de la University of Minnesota

### **Otros recursos sobre discapacidad**

- Programa de asistencia técnica de la ADA (Americans with Disabilities Act)
- Red de negocios y discapacidad
- EnableMart
- Foro europeo sobre discapacidad
- Red sobre instalaciones laborales
- Enable de Microsoft
- Departamento de Justicia de los EE. UU. Guía de legislación sobre los derechos asociados a la discapacidad

### **Enlaces de HP**

Nuestro formulario web de contacto Guía de seguridad y ergonomía de HP

## Contacto con soporte técnico

🖹 NOTA: El soporte solo se brinda en inglés.

- Clientes sordos o con discapacidad auditiva que tengan dudas sobre el soporte técnico o la accesibilidad de los productos de HP:
  - Pueden usar TRS/VRS/WebCapTel para llamar al (877) 656-7058, de lunes a viernes, de 6:00 am a 9:00 pm (hora de la montaña).
- Clientes con otra discapacidad o limitaciones asociadas a la edad que tengan dudas sobre el soporte técnico o la accesibilidad de los productos de HP deben elegir una de las siguientes opciones:
  - Llamar al (888) 259-5707, de lunes a viernes, de 6:00 am a 9:00 pm (hora de la montaña).
  - Completar el <u>formulario de contacto para personas con discapacidad o limitaciones asociadas a la</u> <u>edad</u>.